

施設設備・機械器具保守点検手順書(作成例)

作成・変更年月日	
作成・承認者署名	

(条例第3条第1号ア(1)(二)・条例第3条第2号ア(1))

施設の衛生管理		施設設備・機械器具の保守点検		
場所又は名称	保守点検			備考
	頻 度	作業内容	担当者	
空調設備	1回/週	フィルターの清掃及び点検 配管の破損、漏れはないか 潤滑油の補充 圧力計は正常に機能しているか	製造係	外部委託: (株)〇〇空調
加熱機器類 (名称記載)	1回/週	破損、部品のゆるみ、欠損、油漏れはないか 温度計は正常に機能しているか	製造係	
秤量計器類 (名称記載)	1回/月	標準分銅等により指示器が適正であるか点検	製造係	
冷凍庫 冷蔵庫	1回/月	スポンジタワシに弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 飲用適の微温水(約 40℃)でよく洗剤を洗い流す。 部品は 80℃で 5 分間以上(同等効果)の殺菌を行う。 よく乾燥させる。 機械本体・部品を組み立てる。 作業開始前に 70%アルコール噴霧(同等効果)の殺菌を行う。	施設係	
手洗い設備	1回/日	1日の作業終了後、石鹼・消毒液、タオルを点検し、補充する。	製造係	
検査機器類 (名称記載)	1回/年	整理整頓し、不要なものを捨てる。 薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布タオルで拭く。 清潔な布タオルで水拭きする。 清潔な布タオルで乾拭する。	品質 管理係	

※実施したら、結果を記録